

# 雄衡液化气灌装秤常见故障分析

## 1、开机没有反应

原因：电池没电

解决方法：1)、检查电池筒内是否有电池，如没有则重新安装好电池。

2)、电池极性是否装反，如是则重新按电池筒上标识方向安装好电池。

3)、电池电压过低或电池损坏。

## 2、充装后立即停止或压下手柄后无法自锁

原因：①电池电压过低；②秤台上有重量达到或超过允许灌装量；③输入的灌装量超过法定最大灌装量；④手柄没有压到位；⑤防作弊功能起作用。

解决方法：1)、压下后检查液晶电量指示，是否电量不足，如是则立即更换电池。

2)、检查灌装秤上是否有重物，如有则移去。

3)、检查液晶上的灌装重量和空瓶净重是否正确，如不正确则重新输入

4)、长按“取消”键后停止蜂鸣报警

5)、重新向下压下手柄并停顿 1 秒后松开

## 3、充装速度慢

原因：管路或气阀的接口处的尼龙垫片变形堵塞；灌装秤手柄没有压下；阀门未打开

解决方法：1)、检查接口处的垫片是否变形，若变形，更换垫片。

2)、检查灌装秤的控制杆是否压下，如未压下则重新压下开始灌装。

3)、检查瓶阀和灌装枪阀门是否完全打开，如未完全打开则重新打开

## 4、重量达到设定值阀门不切断，全屏闪烁连续蜂鸣

原因：机芯或阀门故障

解决方法：更换头部或阀门

## 5、重量达到设定值阀门不切断，屏幕不闪烁且蜂鸣器不蜂鸣

原因：主板或 AD 板电气故障

解决方法：更换面板或 AD 盒

## 6、阀门有白雾或灌装介质渗出或阀门关断慢

原因：阀门密封圈磨损或阀门内有异物卡住

解决方法：更换阀门密封组件

## 7、称重不准。

原因：存储器瞬间失电，标定数据丢失。

解决办法：秤台重新标定

## 8、充电器电源指示红灯不亮

原因：充电器没有电源；充电器损坏

解决方法：1)、检查充电器与稳压电源是否连接可靠，稳压电源是否接入 220V 交流电源中

2)、请和厂家技术支持联系或发厂家检修

## 9、充电器充电指示黄灯不亮

原因：充电器中电池接触不可靠；充电器中电池由于过放电已经损坏；充电器损坏

解决方法：1)、把充电器中的电池旋出后重新装入。

2)、检查电池两端电压是否已经低于 2V，如是则表示电池已经过放电损坏，请把电池发厂家修理或更换

3)、请和厂家技术支持联系或发厂家检修

**10、充电时间超过 8 小时，但充满指示灯从未点亮**

原因：充电器损坏

解决方法：请和厂家技术支持联系或发厂家检修